



Uwaga:
W sekcji licznikowej RG wykonać gniazdo telefoniczne RJ dla podłączenia modemu do zdalnego odczytu wskazań licznika. Gniazdo połączyć z instalacją telefoniczną (siecią strukturalną) obiektu.

